

Montageempfehlung:

Bitte achten Sie darauf, dass das Fenster nur nach innen öffnen eingebaut werden darf.

- Montieren Sie den Fenstergriff auf dem Flügel und schrauben diesen fest. Anschließend hängen Sie den Flügel aus, indem Sie den Scherenlagerstift herausziehen, bis die Feder einrastet. Nun den Flügel öffnen und herausheben.

Achtung

Den Stift des Scherenlagers nur, wie in der Abb. gezeigt, wie folgt lösen:

- den Scherenlagerstift mit Schraubendreher leicht lösen.

- anschließend den Stift von Hand bis zum Anschlag der Feder herausziehen.

Verwendung von Fugendichtband.

Schneiden Sie das überkomprimierte Anfangs- und Endstück ab und kleben Sie das Band um den Blendrahmen. Bitte achten Sie darauf, dass die richtige Seite zur Rauminnenseite zeigt. Das Band wird an den Ecken stumpf gestoßen.

- Stellen Sie den Blendrahmen (ohne Flügel) in die Maueröffnung und unterlegen / fixieren Sie diesen leicht mit Kötzen und Keilen. Richten Sie nun den Rahmen mit der Wasserwaage waagerecht und senkrecht aus und fixieren diesen bandseitig mit Schrauben/Dübeln. Bitte prüfen Sie danach die Diagonale.
- Hängen Sie nun den Flügel in den Rahmen und prüfen die Gängigkeit in der Dreh- und Kippfunktion.
- Die Senkrechte muß nach Einhängen des Flügels möglichstweise korrigiert werden.
- Verdübeln und verschrauben Sie das ganze Fenster im Mauerwerk. Wir empfehlen die Verwendung von Fensterrahmenschrauben. Die Schrauben sollten in der Senkrechten ca. 10 - 15 cm von der Ecke des Außenrahmens und nicht mehr als 40 cm entfernt liegen.

Die Klötze und Keile dürfen nicht entfernt werden. Stemmen oder Schneiden Sie diese daher bitte nur bündig mit dem Rahmen ab.

- Bitte decken Sie bei Putzarbeiten das Fenster schützend mit Folie ab. Die Schutzfolie auf dem Fenster darf für diese Arbeiten nicht verwendet werden. Zuletzt dichten Sie die Fugen zwischen Blendrahmen und Mauerwerk innen und außen mit dauerelastischem Dichtstoff (z.B. Silikon) ab. Die Schutzfolie ist direkt nach Montage zu entfernen.

- Abschließende Funktionskontrolle und ggfs. mittels 4 mm Sechskant den Anpressdruck justiert werden.
- Pflege und Wartung

- Wie die meisten mechanisch funktionierenden Dinge benötigt auch ein Fenster Pflege und Wartung. So sind die Beschläge möglichst 1 x jährlich mit einem feinen Maschinenoil zu warten. Dabei bitte nicht das Scherenlager ölen. Genauso sollte die Abdichtung 1 x jährlich mit feinem Öl behandelt werden.

