



1. Zylinder in das Schloss einsetzen und verschrauben
2. Wie links beschrieben die Löscher für den Stoßgriff anzeichnen.
3. Türflügel außen mit einem 3mm Bohrer anbohren (vorbohren).